



MICROKARAOKE  
LEDWOOD



# MANUEL D'UTILISATION

VERSION FR / NL

LEDWOOD est une marque propriété de Primetime - Copyright 2019  
Tous droits réservés Primetime 2019 - Importé et distribué par Primetime  
Parc d'activité des Moulins de la Lys  
Rue Fleur de Lin, Cellule 7 - 59116 HOUPLINES - FRANCE




ATTENTION : PETITS ÉLÉMENTS. DANGER D'ÉTOUFFEMENT  
WAARSCHUWING : KLEINE VOORWERPEN. GEVAAR VOOR VERSTIKKING



FR



**ATTENTION ! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS (3ANS). PETITS ÉLÉMENTS. DANGER D'ÉTOUFFEMENT. ENLEVER LES ÉLÉMENTS NON NÉCESSAIRES AU JEU AVANT DE DONNER LE JOUET À VOTRE ENFANT (EXEMPLE : ATTACHES EN PLASTIQUE)**



## MISE EN CHARGE :

Assurez-vous que le MagiKaraoqué soit entièrement chargé avant sa première utilisation.  
- Brancher le câble micro USB.

## MISE SOUS TENSION ON/OFF :

1. Appuyer longuement sur le bouton On/Off pour le mettre en position Marche ou Arrêt.
2. Une fois mise en marche, le micro se couple automatiquement en "BT"
3. Dès l'insertion d'une carte micro SD ou TF, celle-ci sera prioritaire sur le mode BT

## COUPLAGE AUDIO «STREAM» SANS FIL (BT) :

Ecoutez votre musique depuis votre smartphone, tablette, ordinateur, lecteur mp3, etc...  
Le MICROKARAOKE supporte les appareils compatible avec la norme AD2P.


1. Mettez en position Marche le Micro
2. Activez le mode BT sur votre smartphone, tablette, ordinateur, lecteur mp3, etc...
3. Votre appareil va rechercher automatiquement les nouveaux dispositifs
4. Vous verrez apparaitre le nom WS-858, sélectionner ce dernier
5. Un code peut vous être demandé, il sera 0000.
6. A l'avenir le micro se connectera automatiquement avec votre dispositif.

## CARACTERISTIQUES

- Fonctions : enceinte & micro
- Compatible avec Android et IOS
- Stream (Audio sans fil) 3.0
- Fonctionne sur batterie 5V
- Entrée micro carte SD
- Entrée USB
- Réglage de volume Microphone
- Réglage du volume Général (Micro et Musique)
- Fonction Enregistrement
- Touches d'accès aux titres Suivants/ Précédents
- Bouton marche / arrêt
- Sortie audio pour casque audio 3.5mm
- Construit en métal
- Rechargement via le câble Micro USB (fourni)
- Puissance de sortie : 5W
- Fréquence de réponse : 100HZ~10KHZ
- Niveau Sonore Max : >115DB 1KHZ TDH < 1%
- Batterie Lithium 18650 intégré
- Capacité Batterie : 1800mAh
- Puissance d'alimentation : DC5V



**WAARSCHUWING! NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 36 MAANDEN (3 JAAR). KLEINE VOORWERPEN. GEVAAR VOOR VERSTIKKING. VERWIJDER OVERBODIGE ITEMS IN HET SPEL ALVORENS HET SPEELGOED AAN UW KIND (BIJVOORBEELD PLASTIC TIES)**



## OPLADEN :

Zorg ervoor dat de Sound Karaoke volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.

- Sluit de USB-kabel.

## MISE SOUS TENSION ON/OFF :

1. Houd de aan / uit-knop om deze in te schakelen of uit-stand.
2. Eenmaal ingeschakeld, wordt de microfoon automatisch koppelen " BT "
3. Bij het plaatsen van een micro SD of TF, zal deze hoog op de LV de mode

## AUDIO COUPLING ZONDER ZONNEN STREAM (BT):

Luister naar je muziek van je smartphone, tablet, computer, mp3-speler, etc ...

Het geluid karaoke ondersteunt het A2DP-compatibele apparaten met de standaard.

1. Schakel de positie- microfoon
2. Schakel BT-modus op uw smartphone, tablet, computer, mp3-speler, etc ...
3. Het apparaat zal automatisch zoeken naar nieuwe apparaten
4. U ziet de naam verschijnen WS-858, selecteert u
5. code vereist zijn, zal het 0000.
6. In de toekomst zal de Sound Karaoke maakt automatisch verbinding met uw apparaat.

## BESTEK

- Functies : luispreker en microfoon
- Compatibel met Android en IOS
- Stream (draadloze audio) 3.0
- Werkt op 5v-batterij
- Micro SD-kaart invoer
- USB-ingang
- Microfoon volumeregeling
- Algemene volumeregeling (microfoon en muziek)
- Registratiefunctie
- Volgende/vorgie tracktoegangstoetsen
- Aan/uit-knop
- Audio-uitgang voor hoofdtelefoons van 3,5 mm
- Ingebouwde Metaal
- Opladen via Micro USB-kabel (meegeleverd)
- Output power : 5W
- Frequency range : 100HZ~10KHZ
- Max sound pressure level : >115DB 1KHZ TDH <1%
- Power supply : Built-in 18650 Li-battery
- Battery capacity : 1800mAh
- Charging power : DC5V

# DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ EC DECLARATION OF CONFORMITY

Nous, société :

Hereby, we :

PRIMETIME

PARC D' ACTIVITE DES MOULINS DE LA LYS

RUE FLEUR DE LIN, CELLULE 7, 59116 HOUPLINES

France

Déclarons que le(s) produit(s) suivant :

Declare that below product(s) :

Produit/Product	Référence produit / model number	Référence usine / Factory model number	Marque commerciale / commercial brand
Bluetooth Microphone	H-Q858	H-Q858	LEDWOOD

Satisfait (satisfont) aux dispositions de la (les) directive(s) Communautaire(s) :

Complies (comply) to the essential provisions of the EC directive(s) :

Directive basse tension Low Voltage directive	IEC/EN 60065 IEC/EN 60065	X
SDirective CEM EMC directive	2014/30/EU 2014/30/EU	X
Directive RED EuP directive	2014/53/EU 2014/53/EU	X
Directive ROHS ROHS directive	IEC/EN 62321:2013 IEC/EN 62321:2013	X

Exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes :

The essential provisions of the following harmonized standards :

EN 60065

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03

EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03

EN 300 328 V2.1.1:2016-11

Date : 2019/08/05

Nom : WALLYN Olivier

Titre : Gérant

**PRIMETIME SARL**  
P.A des Moulins de la Lys  
Rue Fleur de Lin - Cellule 7  
59116 HOUPLINES  
Tél. : 03 20 90 97 86 - Fax : 09 70 62 39 46  
SIREN : 420 519 308

